

Surface タイプ カバーの使い方

Ver. 01 2020/06/01

Surface タイプ カバーは、打鍵感のある薄型のキーボードです。従来のキーボードのようなスピードと感覚を得たり、タブレットからノート PC に移行する場合に使います。

タイプ カバーは、マグネット部分をカチッと音がするまで差し込んで使用します。Surface のタッチスクリーンを保護する役割も果たします。すべての Surface タイプ カバーは標準キーボード レイアウト、ショートカット キー、タッチ ジェスチャが使えるタッチパッドを備えています。タッチパッドでのタップとジェスチャについては、「Surface タッチパッドの使い方」マニュアルをご覧ください。

タイプ カバーの使用を開始する

タイプ カバーを取り付ける

タイプ カバーは、マグネットで Surface 本体にカチッと接続します。本体にカバーを近づけると、タイプ カバーが正しい位置にカチッと付きます。

タイプ カバーを取り付けると、カバーはそのまま固定されます。取り外すときは、そのまま引き抜きます。

タイプ カバーによっては、端を Surface に対して折り返すことができます。こうすると、膝の上で作業するときに安定性が増します。



タイプ カバーを折り返す

Surface をタブレットとして使うときは、タイプ カバーを画面の後ろに折り返します。折り返している間、キーを押しても検出されません。



タイプ カバーを折り返している状態でテキストを入力するには、画面の入力領域をタップすれば、タッチ キーボードが表示されます。

タイプ カバーを閉じる

タイプ カバーは、使っていないときに画面を保護します。タイプ カバーを閉じると、画面が自動的に消えます。カバーをもう一度開いたら、Surface の電源ボタンを押してウェイクします。

注意:

タイプ カバーと Surface が同じサイズの場合にのみ、タイプ カバーを閉じると Surface 画面がオフになります。タイプ カバーと Surface のサイズが異なる場合は、カバーを閉じるときに電源ボタンを押すことで省電力モードになります。

タイプ カバーの機能を使用する

タッチパッドを使う

タイプ カバーのタッチパッドは、ジェスチャがサポートされています。ジェスチャの使用とタッチパッドの設定の変更方法については、「Surface タッチパッドの使い方」をご覧ください。





キーボードを使う


特別なキーとファンクション キー


タイプ カバーには、検索したりオーディオやビデオを再生したりするためのショートカット キーがあります。タイプ カバーに表示されるキーは、使用しているモデルによって異なります。

タイプ カバーの一番上に並んでいるキーは、Fn キーを押しながら押すことでファンクション キーにもなります。Fn キーを他のキーと組み合わせて特定の機能を実行することもできます。


Fn キーを使用する特別なキーボード ショートカットを次に示します。

	キーボードのバックライトを暗くする/明るくする。
	オーディオのミュート (消音) をオンまたはオフにする。
	音量を下げる。
	音量を上げる。

	画面を暗くする。
	画面を明るくする。

	スタート画面を開く。
---	------------

[補足]

	オーディオまたはビデオを再生または一時停止する。
---	--------------------------

PrtScn	画面全体のスクリーンショット
Alt + PrtScn	アクティブ画面のスクリーンショット

Fn + Del	画面の輝度を上げる。
Fn + Backspace	画面の輝度を下げる。
Fn + Space キー	Windows クリップボードに画面全体のスクリーンショットを格納する。
Fn + Alt + Space キー	アクティブなウィンドウのスクリーンショットを Windows クリップボードに格納する。
ファンクションキー	特定の操作を実行するときに使用します。ファンクションキーには、F1、F2、F3 というように、F12 までのラベルが付いています。これらのキーの機能はアプリによって異なります。
Fn	ファンクションキーを有効にします。ファンクションモードにキーをロックすると、Fn キーにライトが点灯します。Fn キーをファンクションモードでロックする方法について詳しくは以下をご覧ください。

キーをファンクションモードでロックする

ファンクションキーを多用するアプリを使用している場合は、一番上にあるキーをファンクションキーとして固定するために一時的にロックできます。

ファンクションキーをロックおよびはロック解除する方法は次のとおりです。

[方法]

Fn キーを押してファンクションキーをロックします。ファンクションキーのロックを解除するには、もう一度 Fn キーを押します。ファンクションモードにキーをロックすると、Fn キーにライトが点灯します。